

Holdbar Dakpanprimer en Dakpancoating

Handleiding

Inhoud

Belangrijke informatie voordat u begint	1
Minimale temperatuur en luchtvochtigheid	1
De potlife: verwerkingstijd na het mengen	1
Stappen voor het aanbrengen	2
Mengen Holdbar Dakpanprimer	2
Mengen Holdbar Dakpancoating	2
De potlife: verwerkingstijden	2

Belangrijke informatie voordat u begint

Minimale temperatuur en luchtvochtigheid

Voor een goede uitharding van de coating is het belangrijk dat tijdens en minimaal 4 uur na het aanbrengen van de coating de temperatuur minimaal 12°C (het liefst tussen de 15 en 25°C) is en de relatieve luchtvochtigheid maximaal 75%. De temperatuur van de ondergrond dient minimaal 8°C te zijn.



De potlife: verwerkingstijd na het mengen

Holdbar Dakpanprimer en Holdbar Dakpancoating zijn 2 componenten coatings. Dat betekent dat u sets van 2 blikken, de 2 componenten, geleverd krijgt. Deze 2 componenten dienen vlak voor gebruik [met elkaar vermengt](#) te worden. Na het mengen heeft u een bepaalde tijd, de [potlife](#), om de coating aan te brengen. Is de potlife verstreken, dan mag de coating niet meer verwerkt worden. Om deze reden adviseren wij voor elke laag een aparte verpakking (een set) te bestellen.

***Rekenvoorbeeld:** U heeft een oppervlakte van 40 m². U brengt 2 lagen Holdbar Dakpancoating aan. Het verbruik per m² is 120 gram. Per laag heeft u het volgende nodig: 40 m² x 0,12 Kg = 4,8 Kg. U bestelt in dit geval 2 x 5 Kg voor 2 lagen.

Stappen voor het aanbrengen

1. Reinig de dakpannen grondig met Ruwol Surface Cleaner. Verdun Ruwol Surface Cleaner maximaal 1 op 10 met water. Goed naspoelen met schoon water en laten drogen.
2. Indien droog en schoon, 1 laag Holdbar Dakpanprimer aanbrengen.
3. Na 4 tot 48 uur 1 laag Holdbar Dakpancoating aanbrengen.
4. Na 4 tot 48 uur wederom 1 laag Holdbar Dakpancoating aanbrengen.

U heeft nodig:

- Ruwol Surface Cleaner
- Vermixer
- Holdbar Dakpanprimer
- Holdbar Dakpancoating
- Rollers
- Beugel voor rollers
- Kwasten (voor de randen)
- Afplakband
- Boormachine
- Verfemmer met rooster
- Schildershandschoenen

Mengen Holdbar Dakpanprimer

Voeg de B component (de verharder) toe aan de A component en mix het met bijvoorbeeld een roerspateel of bij grotere verpakkingen met een vermixer op een boormachine. Let hierbij op dat ook de randen worden meegenomen. De primer kan nu worden aangebracht.

Mengen Holdbar Dakpancoating

Voeg de B component (de verharder) toe aan de A component en mix het mechanisch, bijvoorbeeld met een vermixer op een boormachine, gedurende 1 minuut. Let hierbij op dat ook de randen worden meegenomen. Laat vervolgens het mengsel 5 minuten staan en roer het nog even goed door. De coating kan nu worden aangebracht.

De potlife: verwerkingstijden

Potlife Holdbar Dakpanprimer: 1 uur bij 23°C

Potlife Holdbar Dakpancoating: 3 uur bij 20°C